Procédure technique

Réparation/réglage produit

OC 3300 - OC 3400 - RC 4030 - RC 4045 - RC 4060 - RC 4100 - RC 4130 - RC 4300 - RC 4350 - RC 4360 - RC 4370 - RC 4380 - RC 4400 - RC 4401 - RC 4402 - RC CA 43 - RX 4350 - RX 4450

Démontage du robot

Débranchez le coffret du secteur avant toute intervention.

1

2

3

Retirer les chenilles (x2)

4



Dévisser (X1)

5



Dévisser (X1)

6



7



8



9

Retirer les verrouillages (x4)

10



11



Dévisser (X2)

12



Procédure technique

13



14



Dévisser chaque coque (x2)

15

16



Dévisser (X4)

17



18



Dévisser chaque cassette (x2)

19

20



Mettre de côté la goupille pour le remontage

21



Dévisser (X2)

22

23



24

Dévisser (X2)

25



26



Dévisser (X2)

27